

Clinicide

Détergent germicide à large spectre et désodorisant

DIN 01918060



INDICATIONS

Clinicide est un détergent germicide tout usage et un désodorisant qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule application.

DESCRIPTION

- Large spectre d'efficacité: bactérien, fongique et viral.
- Odeur agréable qui est attrayante pour le client de la clinique vétérinaire.
- Économique

Emballage

NOMBRE DE LISTE	EMBALLAGE UNITAIRE	TAILLE DE BOITER
1CLI003	4 L	4
1CLI001	20 L	1

Voir le cote contraire pour l'Adminstration et le posologie.

Clinicide

Détergent germicide à large spectre et désodorisant

DIN 01918060

Virocide • Bactéricide • Fongicide

Pour usage dans les hôpitaux vétérinaires et les établissements d'animaux

Ingrédients actifs:

Chlorure d'ammonium didécyl diméthyl 4,61% p/v
Chlorure d'ammonium n-alkyl diméthyl benzyl
..... 3,07% p/v

Concentré: Diluer à 1:128, soit une once par 128 onces d'eau ou 8 mL de Clinicide par litre d'eau.

Clinicide - Emploi recommandé dans les hôpitaux, les collèges, les cliniques vétérinaires, les laboratoires de sciences animales, les magasins d'animaux domestiques, les chenils et les établissements de reproduction et d'entretien d'animaux.

Clinicide est un détergent germicide tout usage et un désodorisant qui désinfecte, nettoie et désodorise en une seule application.

Clinicide a été testé dans l'eau dure, jusqu'à 400 p.p.m. (calculé en tant que CaCO₃), plus 5% de sérum organique et s'est montré efficace contre les organismes suivants selon les méthodes d'essai courante à une dilution de 1:128:

Bactéricide

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Enterobacter cloacae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus faecalis
Enterobacter aerogenes
Salmonella typhimurium
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Serratia marcescens
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Salmonella typhi
Proteus mirabilis
Escherichia coli

Fongicide

Trichophyton interdigitale
Candida albicans

Virocide

Influenza A / Hong Kong
Herpes simplex de type I et II
Vaccine
Rubéole
Adénovirus de type 4
Picornavirus félin
Leucémie féline
Maladie de carré canine
Rage
Pseudorage
IBV aviaire

Mode d'emploi: Pour emploi sur les surfaces dures et non poreuses telles que les planchers, les murs, les surfaces métalliques, la porcelaine et les surfaces de plastique. Retirer les gros dépôts de saleté, puis bien mouiller les surfaces. Employer 8 mL de Clinicide par litre d'eau pendant une période de contact minimum de 10 minutes en une seule application. Peut être appliqué à l'aide d'une vadrouille, d'une éponge ou d'un linge de même que par vaporisation ou trempage. Préparer une solution fraîche lors de chaque emploi. Il n'est pas nécessaire de rincer à moins que les planchers doivent être cirés ou polis.

Précaution: Éviter tout contact avec les yeux. Nocif si avalé. Ne pas contaminer l'eau, la nourriture ou les aliments par entreposage ou mise au rebut. Ne pas utiliser le contenant vide pour d'autre fin. Premiers soins: En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. Pour les yeux, appeler un médecin.

Entreposage: Garder à une température ambiante.

8CLI201-909
1CLI003